



「食物調理機(果汁機)」選購及使用指南



健康飲品風潮當道，許多消費者選擇在家 DIY 更能掌握食材來源，也因此跟著帶動食物調理機的銷售。為確保選購及使用安全，提醒您應注意以下事項：

1. 選購時應購買有貼附「商品檢驗標識」(如下圖)之商品。



或



或



2. 選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格(如：電壓、消耗功率或電流)及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。
3. 為避免危害安全，消費者應妥善保管使用說明書，使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用食物調理機。
4. 使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂；隨時注意食物調理機使用狀況，不可讓電源線在使用過程中纏繞打結。
5. 清潔保養食物調理機時，應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入具有馬達的機體內部，以避免電擊危險。
6. 若有運轉不順暢或故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網 (<http://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

