

「電火鍋」選購與使用指南

遇上冷冷的天，最需要熱呼呼的食物來暖身，秋冬就是吃火鍋的最佳季節，也讓「電火鍋」這項電器產品銷量大增，為確保選購及使用安全，提醒您應注意下列事項：

- 一、選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品檢驗標識」。
- 二、檢視是否附有使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項。
- 三、電火鍋內鍋如有不粘黏表層，使用時不要用金屬製的刀叉或鐵勺等硬物摩擦內鍋表面，盡量使用木勺或樹脂制的勺，以免塗層脫落。
- 四、使用時防止湯汁淋在旋鈕上，否則易造成短路。
- 五、電火鍋一般是非恆溫式的，切不可乾燒，在接通電源前，應在鍋內先放入清水，當需要清除鍋中的湯水時，應先斷掉電源並稍待冷卻後，再倒出鍋中的湯水。
- 六、電火鍋在使用中不可劇烈振動，否則易導致發熱元件的損壞，造成電火鍋漏電傷人，鍋體變形等，尤其是分體式電火鍋，要注意保持鍋底的形狀，防止碰撞變形，影響熱效率和使用壽命。
- 七、定期依使用說明書之清潔保養方法清洗，以免影響電器功能，清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入電器內部，以避免電擊危險。
- 八、若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。



經濟部標準檢驗局高雄分局