

「快煮壺」選購及使用指南

快煮壺攜帶輕鬆方便，煮水快速，是現代人講求效率的好幫手。為確保選購及使用安全，提醒您應注意以下事項：

一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（如下圖）之商品。



二、選購時檢視廠商名稱、地址、型號及規格（如：電壓及消耗功率）等各項標示是否清楚。

三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

四、通常快煮壺消耗功率較大，建議使用專用電源插座，避免使用延長線。

五、每款快煮壺有其專用電源基座底盤，切勿錯用其他款式之電源基座底盤，以免有安全性之虞。

六、快煮壺應依其水位標示記號之容量限制裝水，並勿在沸騰時打開蓋子，以防沸水噴出造成危險；且不可於壺身未裝水時插電使用。

七、水壺不使用或在清潔保養前，務必先把電源關閉後，將電器的電源線從插座上取下，勿將水壺、電源線或電源底座浸泡在水中，或讓水分進入零件內部。

八、若有故障現象發生，應立即停止使用並送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。

您對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網（<http://safety.bsmi.gov.tw>）」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。