

## 「卡式爐」選購與使用指南

「卡式爐」為國人戶外休閒、露營、家庭聚會及餐廳內常用之炊煮商品，但偶有民眾使用該商品時不慎發生意外，為確保選購及使用安全，提醒您應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品，若有，表示該產品已符合法定檢驗程序，對於產品之安全性才有保障。
- 二、檢視器具名稱、型號、規格、製造日期、使用容器型式及製造商或進口商名稱、地址、電話、產地、材質等各項標示是否清楚。
- 三、檢視商品本體上的操作標示、警語與使用注意事項等是否清楚標示，產品是否附有中文使用說明書。
- 四、使用前應詳細閱讀使用說明書內容，並依照使用步驟說明操作(如：裝置瓦斯罐、點火、熄火等)，尤其是點火前，必須先確認瓦斯罐是否裝置正確，確認無聞到瓦斯味後再點火，以避免發生危險。
- 五、為避免瓦斯罐過熱發生氣爆，使用卡式爐時，不可雙爐或多爐併用，以及不要使用過大鍋具烹煮食物。
- 六、在使用卡式爐時，切勿將預備瓦斯罐靠近爐具，週遭也不可有易燃物。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

