

「電烤箱」選購與使用指南

電烤箱是廚房常用烹飪調理的重要家電，重要節日一箱在手、得心應手，闔家安心地享受烹飪的幸福感，由於電烤箱屬耗電量高的電器，為確保選購及使用安全，提醒您應注意下列事項：

- 一、市場上陳列銷售之電烤箱，選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚，尤其要注意產品本體是否貼(印)有「商品檢驗標識」，若有，表示該產品已符合法定檢驗程序，對於產品之安全性才有保障。
- 二、選購時要檢查是否附有產品使用說明書及保證書，讓消費者瞭解使用方法、保養維護方法、使用應注意事項及保固期限等。
- 三、電烤箱消耗電量大，最好使用專用電源插座，避免使用延長線。
- 四、使用環境須注意通風排熱的問題，器具周圍保持至少5cm以上的空間，防止高溫油或其他高溫易燃液體的接觸。
- 五、勿將大塊食物、玻璃、金屬物品、紙張、卡片、塑膠、布料、易燃品等放入箱中燒烤。
- 六、清潔可用軟棉布或海棉沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨。避免使用金屬刷子清洗電烤箱，以免損壞電烤箱內外表面及食物盤、烤網架的保護層。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

